


woom™



Tool



5 mm



Video návod k montáži



woombikes.com



Questions?

Please contact your nearest woom partner!

Srdečně blahopřejeme k zakoupení odrážedla woom 1!

Vybrali jste si dětské odrážedlo woom 1, které bylo vyvinuto speciálně pro malé děti s použitím nejnovějších technologií a nejlepších materiálů. Pokud ho budete správně používat a udržovat, vaše dítě si s ním užije spoustu zábavy.

Před první jízdou se ujistěte, že:

- ✓ Sedlo a řídítka byly upevněny s požadovanou pevností.
- ✓ Poloha sedla odpovídá výšce vašeho dítěte, které se může bezpečně rozjet i zastavit.
- ✓ Brzdy jsou funkční a brzdová páčka je pro vaše dítě snadno a pohodlně dostupná.
- ✓ Kola pevně sedí ve vidlicích rámu a lze jimi snadno otáčet.
- ✓ Šrouby a další součásti jsou dobře uchyceny a rychloupínáky jsou utažené.
- ✓ Pneumatiky, ráfky a rámy jsou bez poškození a cizích těles.
- ✓ Pneumatiky mají doporučený tlak vzduchu. Viz boční strana pneumatiky.

Odpovědnost rodičů

Odrážedlo woom 1 je označeno nálepkou CE a splňuje EN71 (bezpečnost hraček). Přesto mohou během provozu vznikat nepředvídatelné situace pro vaše dítě. Upozorněte proto své dítě na nebezpečí, k nimž může dojít při pádu nebo srážce a která mohou vést k zranění vašeho dítěte nebo jiného dítěte, které si s ním hraje. Ukažte svému dítěti, jak se správně woom 1 používá a jak má nohama kdykoliv bezpečně zastavit.

Výstražná upozornění

Dítě musí při jízdě na odrážedle woom 1 nosit pevnou a uzavřenou obuv. Pro lepší ochranu doporučujeme nosit dětskou přilbu woom a rukavice woom. Nikdy nenechávejte své dítě jezdit bez dozoru! Nejezděte v blízkosti schodů, svahů, šikmého terénu nebo vody! Když dojde k závadě na odrážedle woom 1, nenechte na něm dítě dále jezdit. Vždy zkontrolujte pevné dotažení čepiček ventilku, aby je dítě nemohlo povolít (nebezpečí spolknutí a udušení!). I přes námi vyvinutý omezovač úhlu natočení řídítek, který má zabránit jejich přetočení, může za určitých okolností dojít k prasknutí pryžové-

ho kroužku. V případě závady jej okamžitě vyměňte. Originální náhradní díl nabízíme v našem internetovém obchodě.

Správné používání

Odrážedlo woom 1 nesplňuje předpisy o provozu na pozemních komunikacích a nesmí se proto používat v silničním provozu. Jeho používání je povoleno pouze na vhodných hřištích. Při používání odrážedla woom 1 dávejte pozor na doporučenou tělesnou výšku. Výšku sedla nastavíte povolením sedlové objímky pomocí imbusového klíče, jak je znázorněno v montážním návodu. Při nastavování výšky sedla dávejte pozor, aby nohy dítěte byly mírně pokrčené a aby se obě chodidla dotýkala země. Dítě by mělo být kdykoliv schopno bezpečně zastavit. Ujistěte se, že dítě může snadno dosáhnout na řídítka. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. Informace o správném tlaku vzduchu naleznete na bocích pneumatik.

Brzda

Děti, které používají odrážedlo woom 1 od 1,5 roku, nemusí být schopné motoricky zvládnout brzdový systém a správně používat ruční brzdu. Je důležité, abyste se jako rodiče nespolehali na to, že vaše dítě může kdykoliv samo zastavit. Z tohoto důvodu je vždy zapotřebí dospělá osoba jako dozor.



Dětské odrážedlo woom 1 splňuje požadavky a zkušební metody **EN 71** (bezpečnost hraček).



Návod k montáži 09.18

Distributor

CYKLOSPECIALITY s.r.o.
Václavská, 222/4BRNO-STŘED,
STARÉ BRNO
BRNO 60300
Czech Republik

cyklospeciality.cz

Retailer